


D2 = Verte
D3 = Rouge
D4 = Orange



D3 on, si la carte SD absente ou protegee en ecriture.
Cette valeur est prioritaire sur un clignotement